


Ghid de instalare


A: Instalarea imprimantei de coduri de bare

1. Asigurați-vă că imprimanta este oprită
2. Conectați cablul Centronics sau RS232 la porturile corespunzătoare în spatele imprimantei, și conectați celălalt capăt la computer (b).
3. Introduceți cablul de alimentare (3) în spatele imprimantei, apoi introduceți în priză.




B : Asezarea rolei de etichete:

1. Introduceți suportul de plastic (4) în miezul rolei ca în figura (c).
2. Cu suprafața de imprimat în partea superioară, așezați rola de etichete pe suport ca în figura (d).
3. Introduceți etichetele prin lacășul special.




4. Țineți apăsat butonul FEED (6) până la marginea frontală a etichetei avansează aproximativ un centimetru în afara imprimantei (7).
5. Pentru funcția de Self-peeling, îndepărtați primele câteva etichete, apăsați butonul de eliberare a hârtiei în sus (9) introduceți hârtia între tija metalică și tambur.
6. Centrați hârtia astfel încât rola să avanseze exact pe mijloc (f).



7. Rotiți manual rola de etichete până aceasta se întinde fără a forța.
8. Apăsați butonul FEED până se aprinde indicatorul READY, și etichetele sunt bine așezate.

C Fobșirea suportului exterior

1. Așezați suportul la bază în primă antea ca în figura (h).
2. Asigurați-vă că suportul este bine așezat și fixat apoi introduceți rola de etichete ca în figura (i) și (j).



D : Pomire, utilitati

1. Initalizarea în prim antea

Pentru a inițializa imprimanta apăsați butonul FEED în timp ce porniți în prim antea. În ediat le dure verde și rosu se vor aprinde alternativ. Apăsați iarăși butonul FEED și în prim antea este inițializată.

Nota: D tupa ce inițializați calbrați în prim antea!

2. Auto-test si calibrarea sensorilor

Pentru self-test, apasati butonul FEED in timp ce porniti imprimanta. Imediat ledurile se vor aprinde alternativ. Eliberati butonul in timp ce acestea se aprind alternativ, asteptati 10 secunde, si imprimanta va fi calibrata. Daca gap-ul nu este detectat atunci imprimanta se va opri si va considera media ca o rola de hartie continua.

Nota: Calibrati imprimanta inainte de prima ei folosire!

E: Instalare Driver&Software

Pentru detalii consultati fisierul readme.txt de pe CD-ul de instalare sau manualul de utilizare.